

**PROHS** Equipamento Hospitalar  
e Serviços Associados, S.A.

**Rua do Castanhal 316**  
Zona Industrial Maia I, sector II  
4475-122 Maia, Portugal

**| T |** +351 229 059 170  
**| F |** +351 229 015 900  
**| E |** [prohs@prohs.pt](mailto:prohs@prohs.pt)  
**| W |** [www.prohs.pt](http://www.prohs.pt)

**PROHS**<sup>®</sup>

# Guichê de Transferência



# Guichê de Transferência



Detalhe do photocell do guichê automático

Equipamento que se destina a permitir a transferência de materiais entre salas adjacentes.

## Guichê Manual PROHS TM

### Características Técnicas

- Totalmente construído em aço inoxidável AISI 304L.
- Parte móvel, tipo guilhotina, em acrílico, para permitir a visualização entre salas.
- Inclui uma mola compensadora, que permite a fixação em qualquer nível.
- Instalado nas paredes do edifício.

## Guichê Automático (elétrico) PROHS TA

### Características Técnicas

- Totalmente construído em aço inoxidável AISI 304L.
- Parte móvel, tipo guilhotina, em acrílico, para permitir a visualização entre salas.
- Sistema *photocell*, que aciona e interrompe o movimento de abertura.
- Instalado nas paredes do edifício, permitindo um ajuste de 100 a 200 mm.
- Tem a possibilidade de ser comandado por 1 ou pelos 2 lados

### Modelo

**Dimensões**  
standards externas  
largura x altura (mm)

### Energia

| Modelo   | Dimensões<br>standards externas<br>largura x altura (mm) | Energia           |
|----------|--|-------------------|
| PROHS TM | 800 x 1300   | —                 |
| PROHS TA |  | 230V,<br>50Hz, 3A |

### Opções

- Tamanho personalizado sob pedido
- Profundidade dependente da espessura da parede

Devido a desenvolvimento do produto, a PROHS reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio.

