

PROHS Equipamento Hospitalar  
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316  
Z. Industrial Maia I Sector II  
Apartado 6019 EC Outeiro  
4476-908 Maia — Portugal

| T | +351 229 059 170  
| F | +351 229 015 900  
| E | prohs@prohs.pt  
| W | www.prohs.pt

# Caja de Transferencia Mecánica y Eléctrica

PROHS®

PROHS



# Caja de Transferencia Mecánica y Eléctrica



Las Caja de Transferencia Mecánica y la Caja de Transferencia Eléctrica permiten el pasaje de materiales entre habitaciones sin comprometer la esterilidad del ambiente de la sala limpia.

Debido a su fácil utilización y seguridad, son una óptima solución tanto para ambientes hospitalarios como laboratorios.

## Caja de Transferencia Mecánica (PM)

### Características Técnicas

- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Sistema mecánico de bloqueo de las puertas, impidiendo su apertura en simultáneo.
- Mando mecánico a través de rotación de la manija.
- Bisagras exteriores en acero inoxidable, permitiendo una apertura de puertas a 180°.



## Caja de Transferencia Eléctrica (PE)\*

### Características Técnicas

- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Sistema eléctrico de bloqueo de las puertas, impidiendo su apertura en simultáneo.
- Mando eléctrico con señalización sonora y luminosa.
- Bisagras exteriores en acero inoxidable, permitiendo una apertura de puertas a 180°.

### Modelo

### Dimensiones de Caja de Transferencia Mecánica (PM) y Eléctrica (PE)

Modelo	Internas			Externas		
	Largo	Profundidad	Alto	Largo	Profundidad	Alto
PROHS PM-300 / PE-300	300	400	300	554	460	504
PROHS PM-400 / PE-400	400	400	400	654	460	604
PROHS PM-500 / PE-500	500	500	500	754	560	704
PROHS PM-600 / PE-600	600	600	600	854	660	804
PROHS PM-700 / PE-700	700	700	700	954	760	904
PROHS PM-800 / PE-800	800	800	800	1054	860	1004
PROHS PM-900 / PE-900	900	900	900	1154	960	1104

### Certificación

\*Directiva 2006/95/CE

### Accesorios e Opciones

- Disponible por medida
- Construcción en acero inoxidable AISI 316 L

Debido al desarrollo de producto, PROHS reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso.